

Problem med ruteformet markør når du berører en SMART Board

Dette er relatert til Windows 7 operativsystem (32- and 64-bit).

BEMERK: Denne fremgangsmåten kan variere med din versjon av Windows og dine systemoppsett.

Fjern markeringen for Tablet PC Input Service

1. Klikk <Start>, skriv <MsConfig>, og trykk <Enter>
2. Klikk på fanen <Tjenester>, og fjern haken for <Tablet PC Input Service>
3. Klikk <Bruk> + <OK>
Ikke kjør omstart på maskinen nå
4. Trykk <Avslutt uten omstart>

Fjern SMART Virtual Tablet fra listen over Enheter for menneskelig grensesnitt

1. Klikk <Start>, høyreklikk <Datamaskin>, og velg <Egenskaper>
2. Velg <Enhetsbehandling>
3. Utvid listen <Enheter for menneskelig grensesnitt>
4. Høyreklikk på <Smart Virtual PC Tablet> og trykk <Avinstaller>
Du vil bli spurt om du ønsker å fjerne driverne svar <Nei>
5. Klikk <OK>
6. Start PC på nytt